

# INSTRUCTION AND MAINTENANCE

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

## Power Connection Kit Installation Instructions

### Product Introduction

The JSR00 power connection kit is the integral component of the self-regulating heating cable system, which includes the HTR-C(HISF) or HTR-CR(HISFW) cables. The kit is used in conjunction with HTR(HTR-C/HTR-CR) series heating cable to make the power connection.

HTR(HTR-C/HTR-CR) series self-regulating heating cable usage is as follows:

HTR-C(HISF) cable is only for dry pipe free freeze protection.

HTR-CR(HISFW) cable is for dry, wet pipe freeze protection or roof and gutter snow melting and de-icing.

### General Safety Information

Read and understand all instructions in this manual and following installation instructions and safety warnings.

**⚠️ WARNING: Electrical cables, if not installed correctly or are damaged, can present a fire, shock, and arcing hazard.**

1. Installation must be in compliance with National Electrical Codes(NEC).
2. Use 30mA GFCI circuit protection on each cable branch circuit.
3. De-energize all circuits before installation or service.
4. The conductive layer of this heating device must have a suitable grounding/earthing terminal.
5. Do not twist cable during installation.
6. Keep ends of heating devices and kit components dry before and during installation.
7. The heating cable should not be embedded in insulation or roofing material.
8. Do not damage braid or bus wire strands when slicing around the collar and core or they will overheat and short out.

**⚠️ CAUTION: Do not scorch the tubing as fumes can cause irritation to nose, throat, eyes and skin.**

9. The pipe thermal insulation must comply with the flame-resistance UL/CSA rule for this application.
10. Do not heat other components.
11. Installer should apply the nameplate label to surface of the junction box.
12. Save all instructions for future reference.

### Approved



46DV pipe heating cable &  
4FBI de-icing and snow  
melting equipment.

### Assembly

For assembly you will need: Razor knife, wire cutter, needle-nose pliers, adjustable wrench, screwdriver, heat gun, and tape measure.

To assemble, you will also need these items; insulation wrap, a certified junction box, tape for securing cable to pipe(JSR0301/JSR0302), roof clips (JSR13/JSR14) and/or downspout hanger supports(JSR15) for securing cable to roofs and gutters.

## Kit Parts

Ref.No.	Description	Qty.
1	1/8" × 5½" Shrink Tubes	2
2	1/4" × 6" Green/Yellow Shrink	1
3	Seal Fitting and Grommet	1
4	Lock Nut	1
5	1/2" × 1" Shrink Tube	1
6	Gasket	1
7	Grommet	1
8	Wire Nuts	3
9	Labels	4
10	Support for pip	1




Figure 1

## Heating Cables for Pipes

### ATTACHING CABLE TO PIPE

1. Prior to installing the cable, be sure all piping is dry, and any sharp surfaces are removed.
2. The cable must be installed 10 inches away from combustible surfaces, such as wood.
3. The minimum bending radius of each flexible heating device is 1/2 inch.
4. Attach heating cable to pipe with straight, spiraling or multiple tracing.
5. If the heating cable is the same length as the pipe, run it straight along the bottom of the pipe. If two cables are required, position them in the 4 and 8 o'clock positions. If three cables are required, position them in the 11 o'clock or 1 o'clock positions and 4 o'clock and 8 o'clock positions.
6. If the cable is less than double the pipe length, spiral the cable over the length of pipe.
7. Any excess cable remaining at the end of the pipe can be doubled back along the pipe.
8. Be sure to include any additional heating cable as required for valves, faucets, etc.
9. Protect the heating cable ends from moisture or mechanical damage if they will be left exposed before connection.

### INSTALLING THERMAL INSULATION

1. Before insulating, inspect the cable to ensure that it is free to mechanical damage, such as gouges or cuts, etc.
2. Cover the pipe, cables, connections, valves with at least 1/2" thick fiberglass insulation or equivalent. DO NOT leave the cables exposed.
3. Use fire-resistant materials such as fiberglass wrap. Make sure the insulation is waterproofed (with polyethylene or other vapor barriers) in areas where water may come in contact with the insulation.

4. Place the two warning labels on the outer surface of the pipe insulation where clearly visible and at suitable locations to indicate the presence of electric heating cable.

**MAINTENANCE CHECKS**

1. Check yearly for any damage to the heating cable and check any ground fault protection device for proper operation. If any damage to cable is found, DO NOT operate until it is replaced.
2. Only qualified persons should service or install the system.
3. Use a 2500 Vdc megohmmeter (500 Vdc minimum) to test the insulation resistance between the bus wire and the heater ground wire or pipe. The reading should be 20 megohms, without regard to length.

**Heating Cables for Roofs, Gutters and Downspouts**


**CHOOSING A CABLE (HTR-CR(HISFW) SERIES)**

1. Determine the total length of cable needed by adding the total roof edge length(ft.) $\times$ feet of heating cable per foot of roof edge, see table 1, the total gutter length(ft.), and the total downspout length(ft. plus 1). Also add one foot for each power connection, and three feet for each tee connection.

**NOTE: The roof edge length(ft.) $\times$ feet of heating cable required per foot of roof edge equals the total roof edge cable length required.**

2. For shingle roofs, add 1 foot of heating cable for each foot of gutter.
3. Add 1 foot of heating cable per foot of downspout.
4. When the downspout is between the gutter ends, double the length of the downspout to determine the length of cable needed.
5. For roof valleys, measure the distance two thirds of the way up and double it. Add this additional length to the overall cable length.
6. The circuit length for a given overcurrent protection device shall not exceed the maximum length specified by the manufacturer.

**MODEL INFORMATION**



**Example (shingle roof):**

Roof Edge length.....	100 ft.(with Roof overhang of 1 ft.)
Gutter length.....	100 ft.
Downspout length.....	30 ft.
Power connection.....	2 ea.
Tee connection.....	1 ea.
Voltage available.....	240V
Heating cable.....	5HTR2-CR(HISFW2)

**Length of heating cable required:**

Roof edge length.....	100 ft.( $\times$ 2)(see table below)
Gutter length.....	100 ft.
Downspout length.....	60(+1) ft.
Power connection.....	1 ft. $\times$ 2 ea.
Tee connection.....	3 ft. $\times$ 1 ea.
Total .....	366 ft.

## INSTALLING CABLES FOR ROOFS, GUTTERS AND DOWNSPOUTS

When installing cables, the following kits and accessories are required:

An end seal kit(JSR12); a splice and tee kit(JSR10); a plug-in 120V power cord set(JSR08); roof clips(JSR13 and JSR14); and hangers for downspouts(JSR15).




Figure 2

1. Determine the best route for the heating cable on roofs and gutters to avoid mechanical damage from ladders, etc.
2. Check the maximum exposure temperature rating of all roof, gutter and downspouts, and select a heater that will not exceed their temperature ratings.
3. The minimum installation temperature is 0°F (-18°C).
4. Cut the heating cable to proper length. This can be done before or after the cable is on the pipe.
5. The heating device shall be connected to nonheating leads of a weather-resistant type. The installer should protect the nonheating leads from damaged by installing them in a rigid metal or nonmetallic raceway.
6. Before installing the heating cable, make sure the roof, gutter and downspouts are free from debris, leaves, pine needles or any combustibles.
7. Run heating cable over top of hanger and secure to hanger using UV resistant cable ties.
8. Use hanger bracket to support the heating cable where it enters a downspout to prevent cable from being damaged by gutter edge. It also can be used as a spacer in wider gutters.
9. For roof valleys, measure the distance two thirds of the way up and double it. Add this additional length to the overall cable length.
10. Use roof clips for attaching the heating cable to the roof.

**Table 1 - Determining Length of Cable Required on Metal and shingle Roofs**

Roof Overhang	- Feet of Heating Cable per Foot of Roof Edge -		- Cable Loop Height -	
	Shingle Roof	Metal Roof (24")	Shingle Roof	Metal Roof
None	1.9'	2.5'	18"	18"
12"	2.0	2.5	18	24
24"	2.7	3.5	30	36
36"	3.6	4.5	42	48
48"	4.5	5.5	54	60

11. Protect heating cable ends from moisture or mechanical damage before connection.
12. Field assembled end terminations should not be located in an area where moisture is present or, at the lowest point of downspouts.
13. The heating device shall be connected to nonheating leads of a weather-resistant type. The installer should protect the nonheating leads from damaged by installing them in a rigid metal or nonmetallic raceway.
14. Use only listed watertight construction or enclosure Type 3, 3s, 4, 4X6, or 6P junction box when installing.
15. Attach the two warning labels (included with the heating cable). The labels must be clearly visible on the

premises.

## MAINTENANCE CHECKS

1. Check yearly for any damage to the heating cable and check any ground fault protection device for proper operation. If any damage to cable is found, DO NOT operate until it is replaced.
2. Only qualified persons should service or install the system.
3. With a 2500 Vdc megohmmeter (500 Vdc minimum) test the insulation resistance between the bus wire and the heater grounding braid or metal pipe. The reading should be 20 megohms at any length of cable.

## Power Connection Kit Installation Instructions




Figure 3

**NOTE: Figures shows heating cables with braid and outer collar. Cables without outer collar may appear different from those shown.**

1. After the seal fitting is open, put the junction box cap, strain relief disk, grommet, and body onto the power connection of cable.



Figure 4

3. Carefully push braid back to loosen and spread apart as shown.



Figure 6

2. Slice completely around heating cable outer collar, and then down a distance of 7", being careful not to cut braid or insulation. Then, bend heating cable to break collar where sliced, and peel off outer collar.



Figure 5

4. The heating cable must be bent as shown in Figure 7 so it can be pushed through the braid opening.



Figure 7

5. Place braid to one side of cable. Cut insulation of cable back 6".



Figure 8

7. Peel back exposed wires from central matrix material. See Figure 10.

**Do not cut bus wire stands!**



Figure 10

9. Slip 5½" shrink tubes in place up to conductive core.



Figure 12

11. Then, insert 6" green/yellow tube over braid and shrink.



Figure 14

6. Shave off outer matrix material from conductors with razor knife. See Figure 9.



Figure 9

8. Cut off remaining center core of matrix; leaving the bare conductors.

**Do not cut bus wires!**



Figure 11

10. Shrink tubing by moving heat source from side to side continuously; being careful not to damage heating cable.



Figure 13

12. Center 1" shrink tube over end of heating cable as shown in Figure 15.



Figure 15

13.Heat tube evenly until it shrinks and adhesive flows out both ends.



Figure 16

14.While tube is still hot,pinch with pliers and hold for 10 seconds to ensure seal.See Figure 17&18.



Figure 17



Figure 18

15.For heating cables with an outer collar,slide parts together as shown below.



Figure 19

16.Slide parts in place.For cables without an outer collar,see Figure 20;with outer collar,see Figure 21.



Figure 20



Figure 21

17.Loosely attach the metal pipe mounting bracket to the pipe with the metal band.Position the bracket so that the cable and fitting come straight up and through the hole.Then tighten the band.



Figure 22

18. Use a metallic junction box to ensure a good ground. Insert heating cable and tighten.

**NOTE:** For HTR2-CR(HISFW2) heating cables, when used in wet locations, follow instructions included with junction box to seal out water.

**NOTE:** Allow at least 6" of lead wire inside an outlet box.



Figure 23

19. Connect wires as shown in Figure 24&25. Connect the power conductors to the cable leads. Connect the incoming supply ground to the cable braid and to the green ground wire. The wire nuts, included, are not for use with aluminum wires. The junction box needs to be grounded.

For heating cables **without** outer collar, see Figure 24.

For heating cables **with** outer collar, see Figure 25.



Figure 24



Figure 25

20. For roof and gutter applications, put warning label on junction box. see Figure 26.



Figure 26

---

#### LIMITED WARRANTY

All products sold are warranted by HEATIT only to customers for resale, or for use in business, or original equipment manufacture, against defects in workmanship or material under normal use for one year after date of purchase from HEATIT.





# INSTRUCTION ET MAINTENANCE

Veuillez lire et conserver ces instructions. Lire soigneusement avant d'essayer de monter, installer, faire fonctionner ou réparer le produit d'électricité. Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les consignes de sécurité. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels ! Conserver ces instructions pour référence future.

## Kit de raccordement d'alimentation Instructions d'installation

### Présentation du produit

Le kit de raccordement d'alimentation JSR00 fait partie intégrante du système de câbles chauffants autorégulants, comprenant les câbles HTR-C(HISF) ou HTR-CR(HISFW). Le kit est utilisé avec la série de câbles chauffants HTR(HTR-C/HTR-CR) pour établir le raccordement d'alimentation.

L'utilisation du câble chauffant autorégulant HTR(HTR-C/HTR-CR) est comme suit :

- Le câble HTR-C(HISF) sert uniquement à la protection contre le gel des conduites sèches.
- Le câble HTR-CR(HISFW) sert à la protection contre le gel des conduites sèches ou humides ainsi que le déneigement et le dégivrage des toitures et des gouttières.

### Consignes générales de sécurité

Lire et comprendre toutes les instructions du présent manuel ainsi que les instructions d'installation et les consignes de sécurité suivantes.

**⚠ AVERTISSEMENT: En cas de mauvaise installation ou d'endommagement, les câbles électriques peuvent présenter un risque d'incendie, de choc électrique et de formation d'arcs électriques.**

1. L'installation doit être en conformité avec le code électrique national (NEC).
2. Utiliser un circuit de protection à disjoncteur GFCI de 30 mA sur chaque circuit de dérivation du câble.
3. Mettre hors tension tous les circuits avant toute installation ou intervention.
4. La couche conductrice de cet appareil de chauffage doit être mise à la terre convenablement.
5. Ne pas torsader le câble durant l'installation.
6. Garder les extrémités des dispositifs chauffants et les composants du kit au sec, avant et durant l'installation.
7. Le câble chauffant ne doit pas être intégré dans une isolation ou des matériaux de toiture.
8. Ne jamais endommager les tresses ou les torons lors de coupes autour des colliers et de l'âme du câble en raison des risques de surchauffe et de court-circuit.

**⚠ AVERTISSEMENT: Ne pas brûler le tube car les vapeurs peuvent causer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau.**

9. L'isolation thermique des conduites doit être conforme à la réglementation d'UL/CSA en matière de résistance aux flammes pour cette application.
10. Ne pas chauffer les autres composants.
11. L'installateur doit appliquer l'étiquette signalétique à la surface du boîtier de raccordement.
12. Garder toutes les instructions pour toute consultation ultérieure.

### Approuvé



Câble chauffant pour conduite 46DV et  
équipement de dégivrage et de déneigement 4FB1

### Montage

Pour le montage, il est nécessaire de préparer : Un cutter, un coupe-fil, une pince à becs, une clé à molette, un tournevis, un pistolet à air chaud et un mètre-ruban.

Pour l'assemblage, ces éléments seront également nécessaires : une enveloppe isolante, un boîtier de

raccordement certifié, du ruban adhésif pour fixer le câble au tuyau (JSR0301/JSR0302), des attaches de toit (JSR13/JSR14) ou des supports de suspension pour descentes de gouttière (JSR15) pour fixer le câble aux toits et aux gouttières.

## Pièces du kit

No.	Description	Qté.
1	1/8"×5½" Gaines thermorétractable	2
2	1/4" × 6" Gaine thermorétractable Vert/Jaune	1
3	Raccords étanches et œillet	1
4	Contre-écrou	1
5	1/2"× 1" Gaines thermorétractable	1
6	Joint d'étanchéité	1
7	OEillet	1
8	Serre-fils	3
9	Étiquettes	4
10	Support pour tuyauterie	1




Figura 1

## Câbles chauffants pour tuyaux

### FIXER LE CÂBLE AU TUYAU

1. Avant d'installer le câble, s'assurer que toutes les conduites sont sèches et que toutes les surfaces coupantes sont éliminées.
2. Le câble doit être installé à 10 pouces de la surface de tout combustible, tels que le bois.
3. Le rayon de courbure minimal de chaque appareil de chauffage souple est de 1/2 pouce.
4. Fixer le câble chauffant à la conduite en ligne droite, en spirale ou en tracé multiple.
5. Si le câble chauffant a la même longueur que le tube, le passer en ligne droite le long de la partie inférieure du tuyau. Si deux câbles sont nécessaires, les placer respectivement à 4 et 8 heures. Si trois câbles sont nécessaires, les placer respectivement aux positions 11 ou 1 heure et 4 et 8 heures.
6. Si le câble est inférieur à deux fois la longueur du tuyau, passer le câble en spirale sur toute la longueur du tuyau.
7. Tout excédent de câble restant à l'extrémité du tuyau peut être doublé en arrière le long du tuyau.
8. S'assurer d'inclure tout câble de chauffage additionnel tel que requis pour les vannes, les robinets, etc.
9. En cas d'exposition avant raccordement, protéger les extrémités du câble chauffant de l'humidité ou des dégâts mécaniques.

## INSTALLATION DE L'ISOLATION THERMIQUE

1. Avant toute isolation, examiner le câble pour s'assurer qu'il est exempt de dommages mécaniques, tels que des rayures, des entailles, etc.
2. Couvrir les tuyaux, les câbles, les branchements, les vannes d'au moins 1/2" d'isolation épaisse en fibre de verre ou équivalent. NE JAMAIS laisser les câbles exposés.
3. Utiliser des matériaux résistants au feu tels que les films de fibre de verre. S'assurer que l'isolation est imperméabilisée (avec du polyéthylène ou tout autre pare-vapeur) dans les zones où l'eau peut entrer en contact avec l'isolant.
4. Placer les deux étiquettes d'avertissement sur la surface externe de l'isolant du tuyau à des endroits appropriés et bien visibles pour indiquer la présence de câbles électriques chauffants.

## VÉRIFICATIONS DE MAINTENANCE

1. Vérifier chaque année le bon état du câble chauffant et le bon fonctionnement des disjoncteurs différentiels de fuite à la terre. Si le câble est endommagé, NE PAS l'utiliser jusqu'à son remplacement.
2. Seules les personnes qualifiées doivent entretenir ou installer le système.
3. Utiliser un mégohmmètre 2500 Vcc (minimum 500 Vcc) pour tester la résistance d'isolement entre le fil collecteur et le fil de terre de chauffage ou les tuyaux. La lecture devrait être de 20 mégohms, sans tenir compte de la longueur.

## Câbles chauffants pour les toits, les gouttières et les descentes de gouttière


### CHOISIR UN CÂBLE (SÉRIE HTR-CR(HISFW))

1. Déterminer la longueur totale de câble nécessaire en sommant la longueur totale de la bordure de toit ( $\pi$ )  $\times$  longueur de câble chauffant par longueur de bordure de toit, voir le tableau 1, la longueur totale de gouttière ( $\pi$ ) et la longueur totale du tuyau de descentes de gouttière ( $\pi + 1$ ). Ajouter également un pied pour chaque raccordement d'alimentation et trois pieds pour chaque raccord.

**REMARQUE: La longueur d'arête de toit ( $\pi$ )  $\times$  longueur de câble chauffant nécessaire pour chaque pied d'arête de toit est égale à la longueur totale de câble nécessaire pour l'arête.**

2. Pour les toits en bardeaux, ajouter 1 pied de câble réchauffant pour chaque pied de gouttière.
3. Ajouter 1 pied de câble chauffant par pied de gouttière.
4. Lorsque le tuyau de descentes de gouttière se trouve entre les extrémités de la gouttière, doubler la longueur de la descente de gouttière pour déterminer la longueur de câble nécessaire.
5. Pour les noues du toit, mesurer les deux tiers de la longueur ascendante et la doubler. Cette longueur supplémentaire s'ajoute à la longueur totale du câble.
6. La longueur de circuit pour un dispositif donné de protection contre les surintensités ne doit pas dépasser la longueur maximale spécifiée par le fabricant.

INFORMATIONS SUR LE MODÈLE



### Exemple (toit en bardeaux):

Longueur d'arête de toit.....	100 pi.(avec une avancée de toit de 1 pi.)
Longueur de la gouttière.....	100 pi
Longueur de la descente de gouttière.....	30 pi
Raccordement de l'alimentation.....	2 ea.
Raccord en T.....	1 ea.
Tension disponible.....	240V
Câble chauffant.....	5HTR2-CR(HISFW2)

### Longueur nécessaire de câble chauffant:

Longueur d'arête de toit.....	100 pi (×2) (voir tableau ci-dessous)
Longueur de la gouttière.....	100 pi
Longueur de la descente de gouttière.....	60 (+1) pi
Raccordement de l'alimentation.....	1 pi × 2 ea.
Raccord en T.....	3 pi × 1 ea.
Total.....	366pi

## INSTALLATION DE CÂBLES POUR LES TOITS, LES GOUTTIÈRES ET LES DESCENTES DE GOUTTIÈRE

Lors de l'installation de câbles, les kits et accessoires suivants sont nécessaires: Un kit de joint d'extrémités (JSR12); un kit de raccordement et de T (JSR10); un cordon de raccordement d'alimentation 120V (JSR08); des attaches de toit (JSR13 et JSR14) ; et supports pour les descentes de gouttière (JSR15).




Figura 2

1. Déterminer le meilleur itinéraire pour le câble chauffant sur les toits et les gouttières pour éviter des dommages mécaniques causés par les échelles, etc.
2. Vérifier l'exposition nominale maximale à la température de tous les toit, les gouttières et les descentes de gouttière et sélectionnez un appa -reil de chauffage qui ne dépassera pas leurs températures nominales.
3. La température d'installation minimale est de 0°F (-18°C).
4. Couper le câble chauffant à la longueur correcte. Cela peut être fait avant ou après avoir placé le câble sur le tuyau.
5. Le dispositif de chauffage doit être raccordé à des conducteurs non-chauffants résistants aux intempéries. L'installateur doit protéger les fils non-chauffants de tout dommage en les installant dans une gaine rigide métallique ou non métallique.
6. Avant d'installer le câble chauffant, s'assurer que le toit, les gouttières et les descentes de gouttière sont exempts de débris, de feuilles, d'aiguilles de pin ou de tout combustible.
7. Passer le câble chauffant sur le dessus du support et le fixer à la suspension à l'aide d'attaches de câble résistant aux UV.
8. Utiliser le support d'accrochage pour soutenir le câble chauffant à l'emplacement où il pénètre dans une descente

de gouttière pour empêcher l'endommagement du câble par le bord de la gouttière. Il peut également être utilisé comme entretoise pour des gouttières plus larges.

9. Pour les noues du toit, mesurer les deux tiers de la longueur ascendante et la doubler. Cette longueur supplémentaire s'ajoute à la longueur totale du câble.

10. Utiliser les attaches de toit pour fixer le câble chauffant sur le toit.

**Tableau 1 - Détermination de la longueur de câble nécessaire sur les toits en bardeaux et en métal**

Avancée de toit	- Longueur de câble chauffant par pied d'arête de toit -		- Hauteur de boucle de câble -	
	Toit en bardeaux	Toit en métal (24")	Toit en bardeaux	Toit en métal
Aucun	1.9'	2.5'	18"	18"
12"	2.0	2.5	18	24
24"	2.7	3.5	30	36
36"	3.6	4.5	42	48
48"	4.5	5.5	54	60

11. Protéger les extrémités du câble chauffant de l'humidité ou des dégâts mécaniques avant le raccordement.

12. Les embouts de raccordement sur terrain ne doivent pas être situés dans une zone où l'humidité est présente ou au point le plus bas des descentes de gouttière.

13. Le dispositif de chauffage doit être raccordé à des conducteurs non-chauffants résistants aux intempéries. L'installateur doit protéger les fils non-chauffants de tout dommage en les installant dans une gaine rigide métallique ou non métallique.

14. Utiliser uniquement des constructions étanches ou des enceintes de type 3, 3s, 4, 4X, 6, ou des boîtiers de raccordement 6P lors de l'installation.

15. Fixer les deux étiquettes d'avertissement (fournies avec le câble chauffant). Les étiquettes doivent être clairement visibles sur les lieux.

## VÉRIFICATIONS DE MAINTENANCE

1. Vérifier chaque année le bon état du câble chauffant et le bon fonctionnement des disjoncteurs différentiels de fuite à la terre. Si le câble est endommagé, NE PAS l'utiliser jusqu'à son remplacement.

2. Seules les personnes qualifiées doivent entretenir ou installer le système.

3. Avec un mégohmmètre de 2500 Vcc (minimum 500 Vcc), tester la résistance d'isolement entre le fil collecteur et le fil de terre de chauffage ou les tuyaux métalliques. La lecture devrait être de 20 mégohms à n'importe quelle longueur de câble.

## Instructions d'installation du kit de raccordement d'alimentation




Figura 3

**REMARQUE:** Les images montrent des câbles chauffants avec des tresses et un collier extérieur. Les câbles sans collier externe peuvent sembler différents de ceux illustrés.

1. Après l'ouverture du raccord étanche, mettre le couvercle de la boîte de jonction, le disque de délestage, l'œillet et le corps sur le raccordement d'alimentation du câble.



Figure 4

3. Pousser soigneusement les tresses en arrière pour les desserrer et les écarter, comme illustré.



Figure 6

5. Placer la tresse sur le côté du câble. Couper l'isolant du câble de 6" vers l'arrière.



Figure 8

7. Dénuder les fils exposés du matériau du noyau central. Voir la figure 10.

**Ne pas couper les torons des fils collecteurs!**

2. Faire une entaille complète autour de du collier externe du câble chauffant, ouvrir vers le bas sur une distance de 7", en veillant à ne pas couper la tresse ou l'isolation. Puis, plier le câble chauffant pour briser le collier à l'emplacement de l'entaille et retirer le collier extérieur.



Figure 5

4. Le câble chauffant doit être plié comme indiqué dans la figure 7, pour qu'il puisse être poussé par l'ouverture de la tresse.



Figure 7

6. Dénuder le matériau externe des conducteurs à l'aide du cutter. Voir la figure 9.



Figure 9



Figure 10

8. Couper le reste du noyau de l'âme; laissant les conducteurs nus. Ne pas couper les fils collecteurs!



Figure 11

9. Passer des gaines thermorétractables de 5½" jusqu'à la base du conducteur.



Figure 12

11. Ensuite, insérez la gaine thermorétractable verte/jaune de 6" sur la tresse et la rétracter.



Figure 14

13. Chauffer la gaine uniformément jusqu'à ce qu'elle se rétracte et que de l'adhésif sorte par les deux bouts.



Figure 16

14. Alors que le tube est encore chaud, pincer avec une pince et maintenez-le ainsi pendant 10 secondes pour assurer son étanchéité. Voir les figures 17 et 18.

10. Rétracter la gaine avec une source de chaleur appliquée continuellement sur toute sa longueur; en veillant à ne pas endommager le câble chauffant.



Figure 13

12. Centrer une gaine thermorétractable de 1" sur l'extrémité du câble chauffant, tel qu'illustré à la figure 15.



Figure 15





Figure 17



Figure 18

15. Pour le chauffage des câbles avec un collier extérieur, faire glisser les pièces ensemble comme indiqué ci-dessous.



Figure 19

16. Faire glisser les pièces en place. Pour les câbles sans collier externe, voir la figure 20 ; avec collier externe, voir la figure 21.



Figure 20



Figure 21

17. Visser, sans serrer, le support de montage du tuyau métallique au tuyau à bande métallique. Positionner le support de manière à ce que le câble et le raccord passent directement dans le trou. Ensuite, serrer la bande.




Figure 22

18. Utiliser un boîtier de raccordement métallique pour assurer une bonne mise à la terre. Insérer le câble chauffant et serrer.

**REMARQUE: Pour les câbles chauffants HTR2-CR(HISFW2) - lors d'utilisation dans des endroits humides, suivre les instructions incluses avec le boîtier de raccordement pour assurer l'étanchéité à l'eau.**

**REMARQUE: Laisser au moins 6" de fil conducteur à l'intérieur d'un boîtier de sortie.**



Figure 23

19. Brancher les fils comme indiqué dans les figures 24 et 25. Brancher les conducteurs d'alimentation aux fils du câble. Brancher la terre de l'alimentation à la tresse du câble et au fil de terre vert. Les Serre-fils, Indus, ne doivent pas être utilisés avec des fils en aluminium. Le boîtier de raccordement doit être mis à la terre.

Pour les câbles chauffants **sans** collier externe, voir la figure 24.



Figure 24

Pour les câbles chauffants **avec** collier externe, voir la figure 25.



Figure 25

20. Pour les applications de toiture et de gouttières, mettre une étiquette d'avertissement sur le boîtier de raccordement. Voir la figure 26.



Figure 26

---

## GARANTIE LIMITÉE

Tous les produits vendus sont garantis aux clients par HEATIT uniquement pour la revente, ou pour une utilisation en entreprise, ou la fabrication de matériel original, contre tout vice de fabrication ou de matière sous des conditions normales d'utilisation pendant un an après la date d'achat de HEATIT.



# INSTRUCCION Y MANTNIMIENTO

Por favor, lea y conserve estas instrucciones. Léalas detenidamente antes de tratar de montar, instalar, utilizar o realizar labores de mantenimiento en el producto descrito. Protégase usted mismo y a los demás atendiendo a todas las instrucciones de seguridad. ;No seguir las instrucciones podrá provocar lesiones personales y/o daños materiales! Conserve las instrucciones para futuras consultas.

## Instrucciones de Instalación del kit de conexión eléctrica

### Presentación del producto

El kit de conexión eléctrica JSR00 es el componente integrante del sistema de cable calefactor con auto-regulación, que incluye los cables HTR-C(HISF) o HTR-CR(HISFW). El kit se utiliza junto con los cables calefactores de serie HTR(HRE-C/HTR-CR) para realizar la conexión eléctrica.

La serie HTR(HRE-C/HTR-CR) de cables calefactores auto-regulados es la siguiente:

- Cable HTR-C(HISF), sólo para protección frente a congelación de tuberías secas.
- Cable HTR-CR(HISFW), para protección frente a congelación de tuberías secas/humedades o para fundir la nieve y derretir el hielo de tejados y canalones.

### Información general de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones de este manual y las instrucciones de instalación y advertencias de seguridad siguientes.

**⚠ ADVERTENCIA: Los cables eléctricos, si no se instalan correctamente o están dañados, pueden provocar un incendio, descarga eléctrica y peligro por arco eléctrico.**

1. La instalación debe cumplir los códigos Eléctricos Nacionales (NEC por sus siglas en inglés).
2. Utilice una protección de circuito de 30 mA GFCI en el circuito de cada rama del cable.
3. Desconecte la energía de todos los circuitos antes de la instalación o el mantenimiento.
4. La capa conductora de este dispositivo de calefacción debe contar con un terminal adecuado de toma de tierra.
5. No retuerza el cable durante la instalación.
6. Mantenga secos los extremos de los dispositivos calefactores y los componentes del kit antes y durante la instalación.
7. El cable calefactor no deberá incrustarse en el material de aislamiento o de techado.
8. No dañe los hilos ni la malla trenzada ni el cordón cuando pele el collar y el núcleo del cable, o se sobrecalen taré y provocará un cortocircuito.
9. El aislamiento térmico de la tubería debe cumplir la norma UL/CSA de resistencia a la llama para esta aplicación.
10. No caliente otros componentes.
11. El instalador debe adjuntar la placa de características a la superficie de la caja de conexiones.
12. Conserve todas las instrucciones para futuras consultas.

**⚠ PRECAUCIÓN: No caliente excesivamente los tubos, ya que los humos pueden provocar irritación de nariz, garganta, ojos y piel.**

## Aprobado



able de calefacción de tuberías

46DV y equipamiento para fundir

nieve y derretir hielo 4FB1

## Montaje

Para montarlo necesitará: Cuchilla de afeitar, corta-cables, alicates de punta fina, llave inglesa, destornillador, pistola de aire caliente, y cinta métrica.

Para el montaje, también necesitará estos elementos: envoltura aislante, una caja de conexiones certificada, cinta para fijar el cable a la tubería (JSR0301/JSR0302), fijaciones de tejado (JSR13/JSR14) y/o soportes colgantes de canalones (JSR15) para fijar el cable a los tejados y canalones.

## Piezas del Kit

N° Referencia	Descripción	Qty.
1	Tubos termorretráctiles de 1/8" x 5 "	2
2	Tubo termorretráctil Verde/Amarillo de 1/4" x 6"	1
3	Accesorio de sellado y anillo aislante	1
4	Tuerca de bloqueo	1
5	Tubo termorretráctil de 1/2" x 1 "	1
6	Junta	1
7	Anillo aislante	1
8	Empalmes plásticos	3
9	Etiquetas	4
10	Soporte para tuberías	1




Figura 1

## Cables calefactores para Tuberías

### FIJAR EL CABLE A LA TUBERÍA

1. Antes de instalar el cable, asegúrese de que toda la tubería esté seca y libre de cualquier superficie afilada.
2. El cable debe ser instalado con una separación de 10 pulgadas desde superficies combustibles, como la madera.
3. El radio mínimo de curvatura de cada dispositivo de calefacción flexible es de 1/2".
4. Fije el cable calefactor a la tubería con un trazado recto, espiral o múltiple.
5. Si el cable calefactor tiene la misma longitud que la tubería, dispóngalo en línea recta a lo largo de la parte inferior

de la misma. Si se requieren dos cables, colóquelos en las posiciones 4 y 8 en punto. Si se requieren tres cables, colóquelos en las posiciones de las 11 o 1 en punto y las 4 y 8 en punto.

6. Si el cable tiene una longitud inferior al doble de la longitud de la tubería, disponga el cable en espiral a lo largo de la tubería,

7. Cualquier exceso de cable sobrante en el extremo de la tubería puede doblarse hacia atrás a lo largo de la tubería.

8. Asegúrese de incluir cualquier cable calefactor que se necesite para válvulas, grifos, etc.

9. Proteja los extremos del cable calefactor de la humedad o daños mecánicos, si se van a quedar expuestos antes de la conexión.

## **INSTALACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO**

1. Antes del aislamiento, inspeccione el cable para asegurarse de que esté libre de daños mecánicos, como arañazos o cortes, etc.

2. Cubra la tubería, cables, conexiones y válvulas con un aislante de fibra de vidrio o equivalente de 1/2" de grosor. NO deje los cables expuestos.

3. Emplee materiales resistentes al fuego como envoltura de fibra de vidrio. Asegúrese de que el aislante sea resistente al agua (con polietileno u otras barreras de vapor) en las zonas en las que el agua pueda entrar en contacto con el aislante.

4. Coloque las dos etiquetas de advertencia en la superficie exterior del aislante de la tubería donde puedan verse con claridad, y en los lugares correspondientes para indicar la presencia del cable calefactor.

## **COMPROBACIONES DE MANTENIMIENTO**

1. Revise anualmente los daños en el cable calefactor y compruebe el buen funcionamiento de cualquier dispositivo de protección frente a fallos de toma de tierra. Si se encuentra algún daño, NO utilice la unidad hasta que sea sustituido.

2. Sólo las personas calificadas deben realizar las labores de mantenimiento y la instalación del sistema.

3. Utilice un megaóhmetro de 2500 Vdc (mínimo 500 Vdc) para probar la resistencia de aislamiento entre el hilo del cable y el hilo de tierra del calentador o la tubería. La lectura debería ser de 20 megaohmios, independientemente de la longitud.

## **Cables calefactores para tejados, canaletas y canalones**

### **ESCOJER UN CABLE (SERIE HTR-CR(HISFW))**

1. Determine la longitud total del cable requerido, sumando la longitud total del borde del tejado (pies) x los pies del cable calefactor por pie de borde del tejado, ver tabla 1, el total de la longitud de la canaleta (pies) y el total de la longitud del canalón (pies más 1). Sume también un pie por cada conexión eléctrica y tres pies por cada conexión en T.

**NOTA: La longitud del borde del tejado (pies) x los pies de cable calefactor requerido por pie de borde del tejado es igual a la longitud requerida de cable del total del borde del tejado.**

2. Para tejados de teja, sume 1 pie de cable calefactor por cada pie de canaleta

3. Sume 1 pie de cable calefactor por cada pie de canalón.

4. Cuando el canalón esté entre los extremos de la canaleta, doble la longitud de la canaleta para determinar la longitud requerida de cable.

5. Para las limas del tejado, mida la distancia de dos tercios hacia arriba y multiplíquela por dos. Sume esta longitud adicional a la longitud general del cable.

6. La longitud del circuito para un dispositivo de protección frente a sobrecorriente no deberá superar la longitud máxima especificada por el fabricante.



**Ejemplo (tejado de tejas):**

Longitud del borde del tejado.....	100 pieS.(con un saliente de 1 pie)
Longitud de la canaleta.....	100 pieS.
Longitud del canalón.....	30 pies.
Conexión eléctrica.....	2 ea.
Conexión en T.....	1 ea.
Tensión disponible.....	240V
Cable calefactor.....	5HTR2-CR(HISFW2)

**Longitud requerida del cable calefactor:**

Longitud del borde del tejado.....	100 pies (×2)(ver tabla más abajo)
Longitud de la canaleta.....	100 pies
Longitud del canalón.....	60 (+1) pies
Conexión eléctrica.....	1 pie × 2 ea.
Conexión en T.....	3 pies × 1 ea.
Total.....	366 pies

**INSTALAR CABLES PARA TEJADOS, CANALETAS Y CANALONES**

Cuando se instalan cables, se necesitan los siguientes kits y accesorios:

Un kit de sellado de terminación (JSR12); un kit de empalme y T (JSR10); un cable de alimentación conectado a 120V (JSR08); sujeciones de tejado (JSR13 y JSR14); y colgadores para canalones (JSR15).




Figura 2

- 1.Determine la mejor ruta para el cable calefactor en los tejados y canaletas para evitar los daños mecánicos causados por escaleras, etc.
- 2.Compruebe la calificación de temperatura máxima de exposición de todo el tejado, canaletas y canalones, y seleccione un calentador que no exceda su rango de temperatura.
- 3.La temperatura mínima de instalación es 0°F (-18°C).
- 4.Corte el cable calefactor a la longitud adecuada. Esto puede hacerse antes o después de que el cable se encuentre sobre la tubería.

- 5.El dispositivo calefactor deberá conectarse a conductores no calefactores de tipo resistente al agua. El instalador deberá proteger de daños los conductores no calefactores, instalándolos en un sistema de canalización rígido metálico o no metálico.
- 6.Antes de instalar el cable calefactor, asegúrese de que el tejado, la canaleta y los canalones estén libres de suciedad, hojas, acículas de pino o materiales combustibles.
- 7.Disponga el cable calefactor por encima del colgador y asegúrelo al colgador utilizando bridas con resistencia UV.
- 8.Utilice un brazo colgante para soportar el cable calentador en donde entre en un canalón, para evitar que el cable se dañe por el borde de la canaleta. También puede utilizarse como espaciador en las canaletas más anchas.
- 9.Para las limas del tejado, mida la distancia a dos tercios hacia arriba y multiplíquela por 2. Sume esta longitud adicional a la longitud total del cable.
- 10.Utilice fijaciones de tejado para fijar el cable calentador al tejado.

**Tabla 1 - Determinar la longitud de cable requerida en tejados metálicos y de teja**

Saliente del tejado	- Pies de cable calentador por pie de borde del tejado -		- Cable Loop Height -	
	Tejado de teja	Tejado de metal (24")	Tejado de teja	Tejado de metal
Ninguno	1.9'	2.5'	18"	18"
12"	2.0	2.5	18	24
24"	2.7	3.5	30	36
36"	3.6	4.5	42	48
48"	4.5	5.5	54	60

- 11.Proteja los extremos del cable calefactor de la humedad y daños mecánicos antes de la conexión.
- 12.Las terminaciones finales montadas en el campo no deben colocarse en una zona en la que haya presente humedad ni en el punto más bajo de los canalones.
- 13.El dispositivo calefactor deberá conectarse a conductores no calefactores de un tipo resistente al agua. El instalador deberá proteger de daños los conductores no calefactores, instalándolos en un sistema de canalización rígido metálico o no metálico.
- 14.Utilice solamente una caja de conexiones con estructura o carcasa hermética de tipo 3, 3s, 4, 4X, 6 o 6P cuando realice la instalación.
- 15.Coloque las dos etiquetas de advertencia (incluidas con el cable calefactor). Las etiquetas deben estar claramente visibles en el edificio.

### **COMPROBACIONES DE MANTENIMIENTO**

- 1.Revise anualmente los daños en el cable calefactor y compruebe el buen funcionamiento de cualquier dispositivo de protección frente a fallos de toma de tierra. Si se encuentra algún daño, NO utilice la unidad hasta que sea sustituido.
- 2.Sólo las personas cualificadas deben realizar las labores de mantenimiento y la instalación del sistema.
- 3.Con un megaóhmetro de 2500 Vdc (mínimo 500 Vdc) compruebe la resistencia de aislamiento entre el hilo del cable y la malla de toma de tierra del calentador o la tubería metálica. La lectura debería ser de 20 megaohmios con cualquier longitud del cable.

## **Instrucciones de Instalación del kit de conexión eléctrica Núcleo**






Figura 3

**NOTA: Las figuras muestran cables calefactores con malla y collar exterior. Los cables sin collar pueden tener una apariencia diferente de los mostrados.**

1. Tras abrir el accesorio de sellado, ponga el casquillo de la caja de conexiones, el disco de alivio de tensión, el anillo aislante y el cuerpo en la conexión de corriente del cable.



Figura 4

3. Con cuidado, empuje la malla hacia atrás para aflojarla y apartarla, como se muestra.



Figura 6

5. Coloque la malla a un lateral del cable. Corte el aislante 6" hacia atrás.



Figura 8

2. Realice un corte alrededor del collar exterior del cable calefactor y luego realice un corte hacia abajo de una longitud de 7", teniendo cuidado de no cortar la malla ni el aislante. Después doble el cable calefactor para romper el collar donde se cortó y pele el collar.



Figura 5

4. El cable calefactor debe doblarse como mostramos en la figura 7, para que pueda extraerse a través de la abertura de la malla.



Figura 7

6. Pele el material externo de la matriz de los conductores con una cuchilla de afeitar. Vea la figura 9.



Figura 9

8. Corte el núcleo central restante de la matriz dejando los conductores desnudos.

**¡No corte los hilos!**



Figura 11

10. Contraiga los tubos moviendo continuamente de lado a lado la fuente de calor; tenga cuidado de no dañar el cable calefactor.



Figura 13

12. Centre el tubo termorretráctil de 1" sobre el extremo del cable calefactor como se muestra en la figura 15.



Figura 15

7. Separe los hilos expuestos del material central de la matriz. Vea la figura 10.

**No corte los hilos del cable!**



Figura 10

9. Haga pasar los tubos termorretráctiles de 5 1/2" en su lugar hasta el núcleo conductor.



Figura 12

11. A continuación, inserte el tubo verde y amarillo de 6" sobre la malla y contraígalo.



Figura 14

13. Caliente el tubo de manera uniforme hasta que se contraiga y el adhesivo fluya por ambos extremos.



Figura 16

14. Mientras el tubo sigue caliente, pellízquelo con los alicates y manténgalo así 10 segundos para asegurar el sellado. Vea las figuras 17 y 18.



Figura 17



Figura 18

15. Para cables calefactores con collar exterior, deslice las piezas juntas como se muestra a continuación.



Figure 19

16. Deslice las piezas en su sitio. Para cables sin collar exterior, vea la figura 20; con collar exterior la figura 21.



Figura 20



Figura 21

17. Fije sin apretar el brazo metálico de montaje de tubería a la tubería con la banda metálica. Coloque el brazo de forma que el cable y el adaptador queden en vertical a través del orificio. Después apriete la banda.



Figura 22

18. Utilice una caja de conexiones metálica para asegurar una buena toma de tierra. Inserte el cable calentador y apriete.

**NOTA:** Para los cables calefactores HTR2-CR(HISFW2) - Cuando se utilicen en lugares húmedos, siga las instrucciones incluidas con la caja de conexiones para sellarlo frente al agua.

**NOTA:** Deje al menos 6" de hilo conductor dentro de una caja de toma de corriente.



Figura 23

19. Conecte los hilos como se muestra en las figuras 24 y 25. Conecte los conductores de corriente a los cables conductores. Conecte la toma de tierra de la alimentación entrante a la malla del cable y al hilo verde de toma de tierra. Los empalmes plásticos, incluidos, no son aptos para el uso con hilos de aluminio. La caja de conexiones debe tener toma de tierra.

Para cables calefactores **sin** collar exterior, vea la figura 24.



Figure 24

20. Para aplicaciones en techos y canaletas, ponga la etiqueta de advertencia en la caja de conexiones. Vea la figura 26.

Para cables calefactores **con** collar exterior, vea la figura 25.



Figure 25



Figure 26

---

## GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos están garantizados por HEATIT sólo para los clientes de reventa, uso en negocios, o fabricación de equipamiento original, frente a defectos en la mano de obra o los materiales, bajo un uso normal durante un año desde la fecha de compra a HEATIT.

